

桐モダン 脚取付組立説明書

本体を静かに倒し、脚を本体にジョイントビス(12ヶ所)で取り付けて下さい。
脚を取り付けたら倒した本体を2人で持ち上げながら起こして下さい。

