


【ガイドシート】

※設置前にこの部分をキリトリ線に合わせて切り取って下さい。

キリトリ線



この位置から本体の高さになります。

キリトリ線

※設置前にこの部分をキリトリ線に合わせて切り取って下さい。

キリトリ線

切り込みに合わせて金具「壁美人」を取付けて下さい。

● ホッチキスだけで簡単壁掛 ●

①ガイドシートを切り取る



付属のガイドシートをキリトリ線に合わせて切り取って下さい。

②ガイドシートを壁に貼る



ガイドシートを取付けたい位置にセロハンテープ等で貼って下さい。

③ホッチキスで金具を取付ける



ガイドシートの切り込みに合わせて金具を取付けて下さい。フィルム越しに、ひとつの窓にホッチキスを2本上下に打って固定します。
(別紙 壁美人金具セットの取扱説明書をご覧ください。)

④本体を設置する



壁に固定した金具に壁掛け仏壇本体裏側2ヶ所の金具を引っ掛けて設置します。